

Обычно в полевых условиях радиолюбители применяют гелиевые свинцовые герметичные аккумуляторы, используемые в источниках бесперебойного питания. Как правило, это 12 В аккумуляторы емкостью 7 А/ч. Существенный недостаток таких АКБ – масса около 2 кг. Для стационарного питания это не имеет значения, но носить такой груз в рюкзаке удовольствия не доставляет. Литий-полимерные аккумуляторы (Li-Po) при той же емкости весят гораздо меньше, и кроме того, могут отдавать больший ток. Широкий выбор этих АКБ различной емкости и напряжения есть в авиамodelьном хобби. В данной статье речь пойдет об особенностях работы с такими аккумуляторами.








Для выбора параметров надо нажимать кнопки TYPE, HOLD, OK, START и кнопкой START
для выбора режима зарядки. В режиме зарядки LiPo балансировка не производится, если нажать


ПВД. Литий в поле

Автор: Vladislav V. Chugurov


11.05.2014 21:22 - Обновлено 12.05.2014 13:45




Внимание! При зарядке LiPo аккумуляторов необходимо использовать только зарядное устройство, способное заряжать LiPo аккумуляторы.




Внимание! При зарядке LiPo аккумуляторов необходимо использовать только зарядное устройство, способное заряжать LiPo аккумуляторы.




На экране отображается процесс. Для экстренной остановки необходимо нажать STOP.




Вариант 1. На экране отображается процесс. Для экстренной остановки необходимо нажать STOP.





Вариант 2. На экране отображается процесс. Для экстренной остановки необходимо нажать STOP.



Важно отметить, что при перезаписи данных в СМД (на диске) происходит запись данных и



Для загрузки сохраненных параметров необходимо выбрать номер режима и нажать ST




Батарея типа АКБ имеет емкость 6000mAh. Батарея имеет разъемы для подключения к устройству. При использовании нескольких


ПВД. Литий в поле

Автор: Vladislav V. Chugurov

11.05.2014 21:22 - Обновлено 12.05.2014 13:45



Для измерения температуры в ПВД можно использовать датчик температуры и



Для измерения температуры в ПВД можно использовать датчик температуры и [линейный](#) [датчик](#)